

当在无绳的互联网电话工具包上按通话&收回按钮时遇到获得拨号音困难

目录

[简介](#)

[当我按我的无线IP电话的Talk & Recal按钮时没有任何拨号音，我该怎么办？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [当我按我的无线IP电话的Talk & Recal按钮时没有任何拨号音，我该怎么办？](#)

A.

如果不获得任何拨号音，当按**Talk & Recal**(绿色话筒)按钮时，这意味着基本单元没有适当地连接到PC，话筒离基本单元很远，或者电量低(低电池图标显示)。要解决此，请按照如下指导。

步骤 1：

检查电话对PC的连接。

步骤 2：

移动离基本单元近一些，避免所有可能的无线干扰。

步骤 3：

充电。如果话筒的电量低，从话筒将发出告警音。将它放置在充电器上给话筒充电。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)