

初始配置

目录

[简介](#)

[如何配置SPA-901 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何配置SPA-901 ?](#)

A.

注意：下列是注册您的SPA901电话示例对FreeWorld拨号。配置设置可能根据您的VoIP供应商的需求变化。

如果要配置您的SPA901系列电话到FreeWorld拨号，您需要执行三个步骤

VoIP帐户的注册

访问SPA901网页用户界面

配置VoIP的SPA901电话

VoIP帐户的注册

步骤 1：

去[FreeWorld拨号](#) 注册站点为一个自由VoIP帐户签字。

访问SPA901网页用户界面

步骤 1：

检查您的SPA901 IP地址。请迅速按**** (星号/星号锁上)在拨号填充位。在“配置菜单”拨号110#以后。注意到IP地址。

步骤 2：

启动您的浏览器并且输入[http://IP_Address_of_your_SPA901 ont](http://IP_Address_of_your_SPA901_ont)他然后按回车的地址字段。您当前准备配置VoIP的SPA901。

注意：如果Web接口要求输入用户名和密码，这意味着设备被您的供应商锁定。请与您各自的VoIP供应商获得帮助。

配置VoIP的SPA901电话

步骤 1：

去Admin洛金然后提前，点击Ext 1选项卡。要得到连接对前转您必须输入您前转您在他们的网站的

注册以后将接收与以下标准配置设置一起的编号和密码：

步骤 2：

点击Submit所有更改然后检查Info选项的注册状态在EXT 1状态下。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)