

最初设置SPA922

目录

[简介](#)
[如何设置
SPA922 ?](#)
[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何设置SPA922 ?](#)

A.

步骤 1 :

连接SPA922的WAN端口对您的网络(路由器、交换机或者集线器)。确保您有一个DHCP服务器,以便SPA922获得IP地址。



[点击此处注册SPA922到VoIP供应商。](#)

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)