

SPA922的呼叫接听

目录

[简介](#)

[呼叫如何拾起在SPA922的工作](#)

[?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [呼叫如何拾起在SPA922的工作？](#)

A.

鲍伯拨号本的分机，200。本的电话将响，如果Dave认识本的分机，他能拾起呼叫和答案鲍伯。为说明遵从下面步骤。

步骤 1：

拨号"*36"或点击选择锁上在LCD，然后等待回车拾起在远程电话的LCD屏幕的编号消息。

步骤 2：

在以上示例中，Dave应该拨号敲响，是本的电话，分机200电话的EXT号码。编号在远程电话的LCD屏幕应该显示。

步骤 3：

一旦在LCD屏幕看到EXT编号，请按拨号软键。您当前能接收从另一分机的呼叫。

注意：一旦接收呼叫，电话将停止响。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)