

检查SPA941的IP地址

Contents

[简介](#)

[如何能检查SPA IP电话的IP地址？](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何能检查SPA IP电话的IP地址？](#)

A.

检查SPA941的IP地址

步骤 1：

使用SPA941电话，请按**设置**



步骤 2：

使用**定位**，选择**网络(9)**



步骤 3：

当前IP (2)将显示SPA941的IP地址。

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)