

目录

[简介](#)

[如何更改在TANDBERG编码的视频输出对监视器不支持的一新的解决方法，恢复此？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 如何更改在TANDBERG编码的视频输出对监视器不支持的新的解决方法，恢复此？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20 (HDMI 1和HDMI 2仅文本)

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

配置使用遥控输出的OSD

您能使用在遥控的一个**魔术**顺序。

按在以下顺序的遥控键：‘断开* # * # 0 X #’其中X =视频输出您要显示OSD的地方。

X=1 - HDMI 1，

X=2 - DVI 2，(C20的HDMI 2)，

X=3 - HDMI 3，

X=4 - DVI 4。

除OSD输出它的更改之外也将重置输出默认解决方法，是DVI和720p的XGA HDMI的。

配置OSD输出使用API命令

您能使用API命令设置OSD输出到相关视频输出。

登陆作为Admin使用SSH (安全壳程序)并且执行命令：**输出的xConfiguration视频OSD**：<1-4>

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)