

目录

[简介](#)

[如何发出从GUI的SIP呼叫在TANDBERG编码，无需更改默认拨号协议？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 如何发出从GUI的SIP呼叫在TANDBERG编码，无需更改默认拨号协议？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

在**呼叫菜单**，回车sip：例如在URI前，：**sip：tandberg@tandberg.com**

要看到默认拨号协议选项，请打开**家庭菜单**并且去**设置>管理员设置>Advanced配置>会议1 >DefaultCall >协议**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)