

# 目录

## [简介](#)

[当激活此来源时，使用组分视频，我安装摄像机对视频输入第我的TANDBERG编码2，当前我不能获得所有视频。为什么？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统编码C90关连。

**Q. 当激活此来源时，使用组分视频，我安装摄像机对视频输入第我的TANDBERG编码2，当前我不能获得所有视频。为什么？**

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C90

网真产品能连接12 HD视频输入来源，但是仅五可以同时是活跃的。默认视频输入来源第2设置HDMI。

要更改此，请打开在网真产品的**家庭菜单**并且去对：**设置>管理员设置>Advanced配置>视频>输入>来源2**和设置连接器为YPbPr。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)