

目录

[简介](#)

[如何手工控制重点、亮度和白色平衡在PrecisionHD USB摄像头？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真PrecisionHD USB摄像头关连。

Q. 如何手工控制重点、亮度和白色平衡在PrecisionHD USB摄像头？

A. 从CC1.1版本PrecisionHD USB摄像头允许您手工更改重点、亮度和白色平衡。

Skype：

1. 连接您的PrecisionHD USB摄像头到您的计算机。
2. 打开Skype并且登陆
3. 选择**Tools>选项**。
4. 选择**视频设置**。
5. 选择**Web摄像头设置**。
6. 当您执行时，请点击OK键

微软办公软件Communicator：

1. 连接您的PrecisionHD USB摄像头到您的计算机。
2. 打开微软办公软件Communicator并且登陆
3. 选择**Tools>设置音频和视频**。
4. 设了麦克风和扬声器设置。
5. 单击 **Next**。
6. 选择从Web摄像头列表的**TANDBERG**视频。
7. 选择**Web摄像头设置**。
8. 当您执行时，请点击OK键

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)