

目录

[简介](#)

[为什么能只发出点对点呼叫在TANDBERG编码？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60，思科网真系统编码C40和思科网真系统EX90产品关连。

Q. 为什么能只发出点对点呼叫在TANDBERG编码？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

您将需要安排**多位置的选项**安装发出多位置的呼叫。

检查您的从网真产品系统信息菜单的选项

1. 打开**家庭菜单**并且去对：**设置>System信息**。
2. 确保**多位置**列出在**安装的软件>选项**

使用API命令，检查您的选项

使用SSH (安全壳程序)，登录TANDBERG编码C90作为**admin**：

1. 执行API命令：**xStatus SystemUnit**
2. 确保多位置的选项列出作为**真**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)