

目录

[简介](#)

[如何升级TANDBERG编码的软件？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60，思科网真系统编码C40和思科网真系统EX90产品关连。

Q. 如何升级TANDBERG编码的软件？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

您能升级从其Web接口的TANDBERG编码。

要执行那，请遵从下面步骤：

1. 打开Web浏览器并且输入IP地址连接到网真产品由HTTP。
2. 选择**Upgrade选项**，单击**浏览...**并且寻找升级文件(.PKG)。
3. 单击**安装软件按钮**开始安装。
4. 几分钟留下系统允许安装过程完成。升级进程花费大约4-5分钟。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)