

# 目录

## [简介](#)

[如何能更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统EX90关连。

## **Q. 如何能更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景？**

A. 您能更改TANDBERG EX90墙纸，并且inTouch背景通过争取和保持大约在其中任一的2秒打开在inTouch主屏幕的地点。这将显示预定义的墙纸。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)