

# 目录

## [简介](#)

## [如何启用在TANDBERG编码的HTTPS ?](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60，思科网真系统编码C40和思科网真系统EX90产品关连。

## Q. 如何启用在TANDBERG编码的HTTPS ?

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

从TC2.0.0和在系统上自动将生成自己签字的HTTPS证书。这将使您使用HTTPS，不用任何配置。您能通过遵从下面的步骤仍然上传您自己的证书：

您将必须上传在PEM格式的一证书。使用TANDBERG编码/解码:的Web接口，这可以执行

1. 打开Web浏览器并且输入IP地址或DNS名连接到TANDBERG编码由HTTP。
2. 选择**加载Certificates Tab**
3. 单击**浏览...**并且寻找证书文件(.PEM)
4. 输入**密码短语**(可选)
5. 单击**加载**按钮开始认证安装。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)