

目录

[简介](#)

[如何转发从终端的视频呼叫方到移动电话或语音邮件？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何转发从终端的视频呼叫方到移动电话或语音邮件？

A. 如果有VC，您能设置FindMe功能路由流入视频呼叫到您的家庭录影、deskphone或者移动电话。您能也路由呼叫到多个设备同时敲响所有。欲知参考[FindMe用户指南的](#)更多信息。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)