

目录

[简介](#)

[如何能添加广泛参加者到单个视频呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统配置文件MXP系列、思科网真系统MXP系列，思科网真系统集成商MXP系列和思科网真系统边缘MXP系列产品关连。

Q. 如何能添加广泛参加者到单个视频呼叫？

A. 您能通过嵌入式多位置或一个外部多点控制单元(网桥)举行与广泛参加者的一呼叫。多数TANDBERG MXP系统有可选镶入MCU。如果您的系统嵌入了多位置，您能使用在您的远程添加的呼叫按钮另一呼叫，或者请拨号他们的在您的目录的名称。使用嵌入式多位置，您可以加起来到四视频呼叫和三部电话。如果多位置在您的单元没有启用，您有软件升级的一个选项。您可以也能使用VC的Multiway功能支持多党的会议。超出他们的最大多位置的功能对在MCU的会议在网络主机的它允许您的系统扩大点对点呼叫或者呼叫。Multiway是可用的与运行x4.1至少软件的VC，TANDBERG Codian MCU以V3至少软件，有F8至少软件的MXP单元为呼叫启动，E20，并且参与的系统也必须支持呼叫转移。您能也创建在外部MCU的一个会议和让参加者拨号到该呼叫。要得知更多设置MCU请呼叫并且采取演示，请访问

: http://www.tandberg.com/collateral/product_brochures/TANDBERG%20Codian%20MCU%20Step%20by%20Step%20Guide.pdf。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)