

# 目录

## [简介](#)

## [如何重置TANDBERG编码C20对出厂设置？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统树篱的C20关连。

## Q. 如何重置TANDBERG编码C20对出厂设置？

A. 此答案为TANDBERG编码仅C20只是有效。

1. 关闭编码。
2. 按并且拥有直到LED的权力在前面轮红色。
3. 发布电源按钮，并且两次按它在5秒以内。

TANDBERG编码C20当前重置对出厂默认设置。

步骤将重置或删除：

- 对出厂默认设置的所有密码
- 对出厂默认设置的所有配置，包括SIP和H.323设置
- 本地电话簿
- 所有日志
- DHCP信息

步骤不会删除软件版本-和选项密钥。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)