

# 网真T3凭证参考

## 目录

[简介](#)

[系统凭证](#)

[TCU VNC/SSH & Windows XP OS](#)

[默认凭证](#)

[密码崔凡吉莱步骤](#)

[TCU Web GUI](#)

[默认凭证](#)

[TCD/WebStart GUI](#)

[默认凭证](#)

[密码崔凡吉莱步骤](#)

[C90编码](#)

[默认凭证](#)

[密码崔凡吉莱步骤](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述在编码和网真控制单元的不同的密码(TCU)之间的一个思科T3网真系统使用通过联系协作显示(TCD) Web接口、安全壳SSH和虚拟网络计算(VNC)。使用为了更改他们的本文也描述每个系统的默认凭证和步骤。

## 系统凭证

使用为了更改他们的此部分描述每个系统的默认凭证和进程。

### TCU VNC/SSH & Windows XP OS

#### 默认凭证

这些是此system:的默认凭证

- 用户名：管理员
- 密码：技术

#### 密码崔凡吉莱步骤

完成这些步骤为了更改此system:的密码

1. 请使用一本地连接的USB键盘和鼠标或者VNC为了访问TCU。VNC服务必须在所有尝试通过VNC连接之前运作。

为了检查服务是活跃或对打开、SSH到TCU以默认或当前凭证。

输入**net start "VNC服务器版本4"**命令。

您应该看到消息服务开始或已经开始。

2. 按CTRL班次ESC或在屏幕的顶部中心区域单击在VNC下拉菜单的**Ctrl+Alt+Del**图标为了打开Windows任务管理器，然后选择**任务管理器**。
3. 导航对**File>新任务(运行?)**。
4. 输入**cmd**为了到达prompt命令。
5. 输入**net user <new password>**，<new password>用您的新密码替换。单击 **Ok**。
6. 输入**control userpasswords2**并且按回车。用户帐户窗口冒出。
7. 检查用户**必须输入用户名和密码使用此计算机复选框**。依次单击应用和确定。
8. 再次输入**control userpasswords2**并且按回车。在同一个窗口，请检查复选框，单击**应用**，然后点击**OK**键。
9. 输入您的新密码。
10. 重新启动与关闭的TCU - **r**命令在prompt命令。

## TCU Web GUI

### 默认凭证

这些是此system:的默认凭证

- 用户名：**admin**
- 密码：**<blank>**

**Note:**这些凭证不可能更改。

## TCD/WebStart GUI

TCDs使用密码和WebStart GUI一样。WebStart GUI访问在**https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp**。或者，您能导航到**https:// <TCU ip-address> >使用情况& XML文件在**

TCU版本4.2.x。

**Note:**为了使用WebStart GUI，您必须安排Java版本6.x安装。Java版本7.x不验证。参考Cisco Bug ID CSCug84596欲知更多信息。

## 默认凭证

这些是此system:的默认凭证

- 用户名：**admin**
- 密码：**<blank>**

**Note:**当您登录TCD时，用户名没有输入;默认情况下它是**admin**。输入的密码确定是否登陆作为**Admin**或**操作员**用户。

## 密码崔凡吉莱步骤

完成这些步骤为了更改此system:的密码

1. 访问系统设置本地或通过VNC。
2. 涉及(或请使用鼠标单击)并且拿着触摸屏的左上角，直到登录画面出现。
3. 用管理员密码登陆。
4. 选择**崔凡吉莱**密码。
5. 保证**Admin**为密码类型选择。
6. 输入当前管理员密码(请留出字段空白，如果默认)，然后进入管理员用户的新密码。在重复密码字段再进入新密码，并且点击**更新密码**。

**Note:**操作员用户密码可以从此位置更改。操作员类似于Admin，与对所有的有限访问系统设置配置选项。保证您选择密码类型的**操作员**在崔凡吉莱密码屏幕的下拉菜单并且按照同一进程为了更改操作员密码。

## C90编码

### 默认凭证

这些是此system:的默认凭证

- 用户名：**admin**
- 密码：**TANDBERG**

## 密码崔凡吉莱步骤

请使用这些方法之一为了更改在编码的密码：

- 从编码Web GUI主页，请放置在**用户**的光标：在屏幕的角的**admin**文本。选择从下拉菜单的**崔凡吉莱密码**并且进入在新页面的新密码。
- 从CLI (通过SSH、Telnet或者串行端口)请输入**passwd**命令的**systemtools**和您被提示输入新密码。
- 如果管理从TMS，请在**General**部分>**密码字段**选择在**TMS浏览器的终端**> **Settings**选项> **Edit**设置并且进入新密码。Click **Save**.

## 相关信息

- [思科网真T3管理员指南](#)
- [思科网真系统C90编码管理员指南](#)
- [思科网真系统C90编码应用程序程序员接口\(API\)参考指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)