



文档ID118602

已更新：十一月14，2014

贡献用亚当Wamsley，Cisco TAC工程师。

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

 [反馈](#)

相关产品

- [思科网真联系](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何交换思科网真联系8.的镜像。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据思科网真联系8.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原

始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[问题](#)

有情况，当只在思科网真联系8.打开。用户界面不是可用的，并且Cisco徽标不显示在期间启动。

[解决方案](#)

为了解决此问题，请启动与其非激活镜像的思科网真联系8。

1. 启动思科网真联系8
2. 新闻!直接地，在它第一次后打开。闪烁的音量LED开始。

注意：当您应该按时，正确地计时也许是难的!，因此您也许需要尝试几次。

3. 两次的普雷斯mic。

若有思科网真联系8当前运行selectsw并且启动与非激活镜像。

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十一月14，2014

文档ID118602