

执行在TX系列编码重置的一硬出厂

目录

[简介](#)

[背景信息](#)


[重置编码](#)

简介


本文描述如何执行在思科网真TX系列编码的硬出厂重置为了恢复不能启动的编码。

背景信息

*reset*按钮查找在耳机和USB端口之间的编码一边，如显示此处：



*reset*按钮机制以为了清晰删除的外部盖板表示此处：



重置编码

完成这些步骤为了执行在编码重置的一硬出厂：

1. 停电编码通过在功率分配单元(PDU)的电源开关。请勿拔掉从编码的桶形连接器。
2. 压下并且拿着reset按钮用回形针或相似的用具。
3. 继续拿着reset按钮，并且恢复电源对编码。
4. 还继续拿着reset按钮在30秒钟，然后发布它。编码应该立即重新启动和通常启动到复选标记2。

这时，硬出厂重置步骤开始，并且编码重新启动一最终倍为了完成进程。