

# 目录

## [简介](#)

## [使用连接网络的存储用内容服务器](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真内容服务器关连。

## Q. 使用连接网络的存储用内容服务器

### A. 把连接网络的存储和内容服务器放在同一个域上

当TANDBERG内容服务器配置与连接网络的存储一起使用(NAS)，运行在内容服务器需要的服务访问NAS共享。这由添加内容服务器计算机凭证完成到NAS共享的访问列表。如果主机NAS的内容服务器和计算机在同一个域，这可以只是实现的。请参阅在线帮助主题，存储录音。

当我以我的内容服务器时，使用连接网络的存储什么发生在文件？

当曾经NAS，原始已录制媒体最初写入到内容服务器的本地e驱动的一个临时文件。当呼叫完成时，原始已录制媒体和所有转码的媒体(视频文件和缩略图)移过去向NAS。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)