

目录

[简介](#)

[记录在Polycom MGC的一个会议使用TANDBERG Codian IP VCR](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真IP VCR 2210和思科网真VCR MSE 8220产品关连。

Q. 记录在Polycom MGC的会议使用TANDBERG Codian IP VCR

A. 您能使用Codian IP VCR记录在Polycom MGC的一个会议。

要执行此您必须配置在IP VCR和Polycom MGC的某些设置。

配置IP VCR :

1. 去**录音>文件夹**。
2. 在您要记录到的文件夹名称旁边点击**配置**。
3. 记录下来记录的ID。如果ID未分配，请输入一到录音ID字段。
4. 去**设置>录音**。
5. 总是选择发送视频给参加者被记录。
6. 点击**更新文件夹**。

请参阅在线帮助主题关联与此页(添加和更新文件夹)关于每个字段的详细信息。

配置Polycom MGC :

1. 在您的MGC Web接口，请去**MCU Configuration>配置文件**。
2. 请用鼠标右键单击添加新出席者或去**参加者>Add一个新的参加者**。这在新窗口打开。
3. 对于参加者IP，请输入您的IP VCR的IP地址。
4. 对于别名类型，请选择Party编号。
5. 对于别名和分机/标识符字符串，请输入记录的ID(见上)。填写其他字段如所需求。
6. **注意**：如果使用同一网守Polycom MGC和IP VCR，则使用记录的ID应该只是必要的。

视频问题，当记录一个会议用在Polycom MGC时的内容信道

偶尔地，当记录一会议用从Polycom MGC的内容信道在Codian IP VCR时，视频问题能被看到。内容信道能有时看上去模糊并且/或者闪动变色的块能被看到。

质量差是由于分机对呼叫由Polycom产品使用传送内容的附录的H.263+ T。

终端可以被防止使用对运行软件版本7.5.1的MGC的附录T，当传送内容及以后时通过添加选项到MGC的system.cfg文件。

执行此：

1. 从Polycom MGC管理器，请用鼠标右键单击在您的在树型视图和挑选MCU使用情况的MGC的名称然后**编辑“system.cfg”**。
2. 导航对人PLUS内容部分并且寻找ENABLE_H239_ANNEX_T项目。
3. 如果项目存在，设置其值对没有;否则请单击**添加项目**并且添加与值的ENABLE_H239_ANNEX_T没有。
4. 点击OK键保存配置文件。
5. 重新启动MGC使更改生效。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)