

目录

简介

[如何启动独立Windows梅迪亚普莱耶播放上一步记录从网页链路的Codian IP VCR ?](#)

相关信息

简介

此条款与思科网真IP VCR 2210和思科网真VCR MSE 8220产品关连。

Q. 如何启动独立Windows梅迪亚普莱耶播放上一步记录从网页链路的Codian IP VCR ?

A. 要是能播放每录音通过单击Web链路，请放置链路在您的网页如下：

`<a href='mms://<IP VCR的IP地址或DNS name>/<media来源name>'>点击此处观看 myrecording`

例如：

观看myrecording的<a此处 href='mms://vcr.uk.codian.com/asf_rec_video384_20__1_myrecording'>Click

在此URL中：

mms：告诉浏览器它需要启动Windows梅迪亚普莱耶访问mms URL。Windows梅迪亚普莱耶将打开并且播放文件。

<media来源name>：可以通过观看录音找到通过IP VCR的流网页，用鼠标右键单击在页和选择视图来源。搜索mms发现名称使用。对于以上示例您会查找以下线路：

您在您的网页上也将需要把链路放到Codian WMP编码安装程序。这是可用从每个IP VCR下载并且允许Windows梅迪亚普莱耶播放Codian录音。第一次他们要查看从Codian IP VCR的一录音每个用户将需要下载编码。(您需要管理员权利执行此，以便Windows注册表更新。)例如：

如果Windows梅迪亚普莱耶无法处理媒体流，<a href='http://<IP VCR的IP地址或DNS name>/codian_video_decoder.msi'>点击here下载编码。

<PARAM NAME='fileName VALUE='mmsu://10.2.136.33/asf_rec_video384_20__1>

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)