

# 目录

## [简介](#)

[在TMS的别名为什么出现作为IP地址而不是H.323别名？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真管理套件关连。

## Q. 在TMS的别名为什么出现作为IP地址而不是H.323别名？

A. TMS不会显示呼叫路由它不能验证将工作。

检查TMS显示您的系统注册对H.323网守。

1. 去**系统>浏览器**。
2. 选择请求的系统。
3. 点击**设置选项卡**并且移动对**网络设置**窗格。
4. 保证H323呼叫建立模式是网守，并且关守注册状态注册。

在安排的路由呼叫，TMS执行另外的网守相邻的检查呼叫的编号是否可以被解决到已知被管理的系统。TMS查寻远程系统的网守从TMS数据库的并且根据请求的系统的网守地址检查它。

- 如果他们是相同的，他们认为兼容，并且别名拨号允许。
- 如果网守不同的，默认情况下TMS不能假设您能直接地拨号别名和不由别名允许正在拨号。TMS只将显示IP地址。
- 如果网守由TMS管理，TMS将检查在网守定义的邻居，并且，如果网守彼此列出作为邻居，别名拨号将允许。

**如果要禁用相邻的网守，请检查：**

1. 去**管理工具> Configuration>会议设置>Advanced会议选项**。
2. 设置使用平面的E164拨号方案，当路由呼叫为是。
3. 单击 **Save**。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)