

目录

[简介](#)

[在TMS的日程安排为什么不提供我希望的呼叫方向选择？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真管理套件关连。

Q. 在TMS的日程安排为什么不提供我希望的呼叫方向选择？

A. 应检查以下内容：

特定系统：

1. 去**系统>浏览器**。
2. 选择系统。
3. 选择**设置选项卡**并且移动对**安排设置**窗格的**TMS**。
4. 保证那里是在允许呼叫的方向的没有限制在系统的。
5. 如果希望编辑设置，请选择**编辑设置**在部分顶部并且编辑适当地。

特定系统类型：

- TMS可能不能自动化从该系统类型的呼出电话。检查[TMS产品支持](#)文档兼容性。
- TMS不会自动化从系统(例如T150)支持的低带宽的呼出电话比什么在会议带宽设置。要设置会议带宽，请去**登记的>New会议>Advanced**设置窗格并且适当设置IP/ISDN带宽。

TMS不允许IP地址正在拨号到提供服务的H.323设备，例如MCU或网关(除TANDBERG在某些配置下的Codian MCU外)。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)