

目录

[简介](#)

[当不总是时，登录TMS，但是为什么有时提示输入用户名和密码？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真管理套件关连。

Q. 当不总是时，登录TMS，但是为什么有时提示输入用户名和密码？

A. 默认TMS安装配置允许两个集成验证和基本认证。

您的Web浏览器和TMS Web服务器将自动地协商多数登录网站安全方式。如果与自动登录的集成验证协商，您的Web浏览器将自动地记录您到TMS使用您使用登录您的计算机的同样凭证。如果与自动登录的集成验证不可能协商，将提示对于用户名和密码。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)