

如何获得放出与QuickTime通过在Codian MCU /IP VCR的一防火墙工作？

Contents

[Introduction](#)

[如何获得放出与QuickTime通过在Codian MCU /IP VCR的一防火墙工作？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 如何获得放出与QuickTime通过在Codian MCU /IP VCR的防火墙工作？

A. 对于放出与QuickTime的MCU通过防火墙工作，您需要打开TCP端口554，使用控制数据和UDP端口6970-6999。如果后范围似乎太大，您可以是能开放端口6970-6973;这些是球员使用的默认端口，但是这是不足的，如果多个实例运行，例如，放出超过一次会议到同样PC。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)