

# 目录

## [简介](#)

[如何获得与QuickTime的流通过防火墙工作在Codian MCU /IP VCR ?](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

## Q. 如何获得与QuickTime的流通过防火墙工作在Codian MCU /IP VCR ?

A. 对于与工作的QuickTime的MCU流通过防火墙，您需要打开TCP端口554，使用控制数据和UDP端口6970-6999。如果更加更高的范围似乎太大，您可以是能开放端口6970-6973;这些是播放机使用的默认端口，但是这是不足的，如果多个实例运行，例如，放出超过一个会议到同样PC。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)