

目录

[简介](#)

[如何连接到Codian单元的控制台端口？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真IP GW 3510，思科网真MCU 4505，思科网真Supervisor MSE 8050，思科网真MCU MSE 8510和思科网真提前媒体网关3610产品。

Q. 如何连接到Codian单元的控制台端口？

A. 控制台端口操作在所有Codian单元的同一个方式。执行下列步骤：

1. 保证电源连接到单元，并且状态LED绿色。
2. 连接单元的控制台端口到您的PC串行端口使用RJ45到DB9由供应的电缆。
3. 请使用一个串行终端程序，例如超级终端，连接到单元。
4. 设置您的终端软件为以下设置：波特率：38400数据位：8奇偶校验：无停止位：1流量控制：无
5. 按回车，并且prompt命令出现在终端。

关于设置网真产品的更加进一步的说明在适当的入门指南提供。

注意：MCU软件版本4.0引入能力使MCU的控制台端口无效。请参阅在线帮助关于详细信息。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)