

目录

[简介](#)

[如何从MGC呼叫到在Codian MCU的一个会议？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如何从MGC呼叫到在Codian MCU的会议？

A. 创建在Codian MCU的会议并且保证安排一个数字标识符配置。

在MGC，请定义有Codian MCU的IP地址的终端，设置其它参数方编号，并且输入会议的数字ID一样已配置的在Codian MCU象值。

当MGC呼叫Codian MCU时，呼叫应该去直通相关会议。

我们推荐您层叠的会议的使用1 x 1声音活性化的模式。这可以宽是设置的方框在**设置>会议**，或者作为此会议的一个自定义布局。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)