

# 目录

## [简介](#)

[使用网真服务器，如何能显示终端名称在会议期间？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

## Q. 使用网真服务器，如何能显示终端名称在会议期间？

A. 您能启用终端名称显示断断续续全局。执行此：

1. 登录网真服务器，去**Configuration > System**设置。
2. 选择显示终端名称作为面板标签并且单击**应用更改**。

此全局设置可以为一个单个终端被改写：

1. 去**终端**并且选择终端或终端组。
2. 单击**配置**。
3. 选择显示终端名称作为面板标签并且单击**更新终端**。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)