

# 目录

## [简介](#)

[使用网真服务器，什么时候如何确保，单银幕终端不是显示的‘全屏’在我的网真终端？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

**Q. 使用网真服务器，什么时候如何确保，单银幕终端不是显示的‘全屏’在我的网真终端？**

1. 登录网真服务器并且去**Configuration > System**设置。
2. 在默认终端设置部分，为了单银幕终端满屏的视图请选择动态。
3. 单击**应用更改**。

此全局设置可以为一个单个终端被改写：

1. 去**终端**并且选择终端或终端组。
2. 单击**配置**。
3. 对于满屏的视图请选择动态并且单击**应用更改**。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)