

目录

[简介](#)

[如何发现什么软件版本在我的网真服务器运行？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 如何发现什么软件版本在我的网真服务器运行？

A. 在网真服务器上，请去状态。软件版本在系统状态部分显示。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)