

# 目录

## [简介](#)

[当另一演示显示时，为什么不能开始在一个会议的一演示在网真服务器？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真服务器7010关连。

## **Q. 当另一演示显示时，为什么不能开始在会议的演示在网真服务器？**

A. 如果使用一个网真服务器运行软件版本1.0，开始贡献内容只允许，如果没有在会议的现有演示：您需要等待，直到当前演示终止。然而，为软件版本1.1以上，您能启用选项允许将开始的演示，当别的仍然显示时，终止该演示：

1. 登录网真服务器，去**Configuration > System**设置。
2. 在会议设置部分，请选择自动内容移交并且单击**应用更改**。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)