

当另一个介绍显示时，为什么不能开始在一次会议的一个介绍关于网真服务器？

Contents

[Introduction](#)

[当另一个介绍显示时，为什么不能开始在一次会议的一个介绍关于网真服务器？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真服务器7010关连。

Q. 当另一个介绍显示时，为什么不能开始在会议的介绍关于网真服务器？

A. 如果使用运行软件版本1.0的一个网真服务器，开始贡献内容只允许，如果没有在会议的现有的介绍：您需要等待，直到当前介绍终止。然而，对于软件版本1.1以上，您能enable (event)允许介绍的选项开始，当别的仍然显示时，终止该介绍：

1. 日志到网真服务器里，去**Configuration > System**设置。
2. 在会议设置部分，请选择自动内容移交并且点击**应用更改**。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)