

# 网真服务器显示在会议的终端名称

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[显示终端名称](#)

## 简介

当您是在会议时，本文描述如何显示不同的终端的名称与使用的思科网真服务器。

## 先决条件

### 要求

思科建议您有思科网真服务器的知识。

### 使用的组件

本文档中的信息根据思科网真服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 显示终端名称

您能使用全局设置为了显示终端名称。完成这些步骤为了激活此全局设置：

1. 登录思科网真服务器并且导航对**Configuration > System**设置。

2. 选择**显示终端名称作为面板标签**并且单击**应用更改**。

完成这些步骤为了改写一个单个终端的此全局设置：

1. 导航对**终端**并且选择**终端或终端组**。

2. 单击**配置**。

3. 选择**显示终端名称作为面板标签**并且单击**更新终端**。