

# 网真FAQ：如何配置T3系统使用一个特定的网真服务器？

## 目录

### [简介](#)

### [如何配置T3系统使用一个特定的网真服务器？](#)

## 简介

本文描述如何配置思科网真T3系统使用一个特定的网真服务器。

## 如何配置T3系统使用特定的网真服务器？

在网真控制单元(TCU)上，请编辑有网真服务器地址的device.properties文件。请务必输入正确用户名和密码。

**提示：**欲了解更详细的信息，请参阅[T3管理员指南](#)。

下面说明设备/属性文件的示例如何可以设置：

```
# TelePresence Server
device.ts.type=telepresenceServer
device.ts.connection.type=telepresenceServerConnection
device.ts.connection.hostName=100.100.100.100
device.ts.connection.tcpPort=80
device.ts.connection.path=RPC2
device.ts.connection.userName=admin
device.ts.connection.password=password
```