

目录

[简介](#)

[为什么在宽银幕\(16:9\)模式的不是远程终点显示？](#)

简介

本文描述远程终点为什么在宽银幕(16:9)模式也许不显示，当您使用网真服务器时。

为什么在宽银幕(16:9)模式的不是远程终点显示？

您的终端也许配置为了只显示4:3比率。如果终端能显示在宽银幕模式，您应该：

1. 去**终端**并且选择**终端或终端组**。
2. 点击**先进的设置**。
3. 对于已发送视频分辨率，请选择仅 **16:9解决方法**并且点击**更新终端**。