

目录

[简介](#)

[为什么执行“没有自由准许的端口...。仅音频呼叫可能当前被做”。警告显示？](#)

简介

本文描述原因为什么此警告消息显示：“没有自由准许的端口，请安装在网真服务器的端口许可证密钥。仅音频呼叫可能当前被做”。

为什么执行“没有自由准许的端口...。仅音频呼叫可能当前被做”。警告显示？

此警告意味着您的网真服务器没有安装的屏幕许可证做视频呼叫。

提示：请参考条款[MSE波尔特并且筛选许可证安装和分配步骤](#)。