

配置在网真服务器的定制的语音提示

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何设置在您的网真服务器的定制的语音提示。所有语音提示可以本地化到您自己的语言通过API。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 网真服务器4.3
- 网真导体

Note: 特定导体版本没有要求。此功能能运作与提前参数的所有导体版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

Note: 在您更改前在导体运行的所有会议提示设置，保证没有会议。

定制的音频文件必须是：

- 16位
- 16 kHz采样率

- WAV PCM格式
- 最大长度40秒
- 单音跟踪

为了添加自定义语音提示：

步骤1.设置HTTP服务器主机有您的首选的适当的选项的音频文件。

第二步：在导体，请导航到会议Conguration >会议模板并且查找会议的模板。

步骤3.选择先进的参数，单击编辑。

第四步：在自定义参数文本框中，请输入音频文件的URL用适当的API命令如对API指南定义在flex.conference.create输入下。

例如：

```
"useCustomWelcomeScreenAudio": true,  
"customWelcomeScreenAudio": "http://192.168.0.5/custom_sound_file.wav"
```

步骤5.选择保存。

第六步：推荐您这时测试设置为了保证系统运转正如所料。

Note:导体能接受自定义字段和拨号到和开始会议，但是这不保证定制的音频提示听到。如果错误出现，当网真服务器设法获取和播放上一步提示符，则提示符没有播放，并且沉默能听到。

[验证](#)

当前没有可用于此配置的验证过程。

[故障排除](#)

目前没有针对此配置的故障排除信息。

[相关信息](#)

- [网真服务器4.3版本注释](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)