

在使用智能许可使用策略 (SLP) 时，如何在智能许可门户中查看设备？

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)创建案例，以帮助解决。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 活动Cisco.com帐户。
- 采用.tar格式的RUM报告。
- 访问设备的CLI
- 智能帐户和虚拟帐户访问

步骤

如果您希望在CSSM门户中查看未连接到CSSM或CSLU的设备的SLP设备，请执行以下步骤。

步骤 1：在特权EXEC模式下从设备CLI执行license smart save usage命令，并将文件保存到boot flash，例如：Device# license smart save usage all file bootflash:all_rum.txt。

步骤 2：将文件复制到TFTP位置，在该位置可以将其上传到CSSM。例如：Device# copy bootflash:all_rum.txt tftp://<TFTP服务器的IP地址>/all_rum.txt。

步骤 3：登录到[CSSM](#)，然后单击Manage licenses。使用思科提供的用户名和密码登录。系统将显示Smart Software Licensing页面。

步骤 4：选择将接收报告的智能帐户（屏幕左上角）。

步骤 5：选择Smart Software Licensing → Reports → Usage Data Files。

步骤 6：单击Upload Usage Data。浏览到文件位置以上传RUM报告选择，然后点击上传数据。

步骤 7：从下拉选择器中选择需要报告设备的虚拟帐户，然后单击“确定”。

步骤结果:成功处理RUM报告后，设备将显示在智能帐户中。

您可能必须等待文件出现在“确认”(Acknowledgement)列中。如果有许多RUM报告或请求要处理，CSSM可能需要几分钟。



注意：您可以为符合条件的部署生成身份验证代码，并可以灵活地部署其设备以及从SLR迁移到SLP或SLP迁移到SLP。

故障排除

如果您遇到无法解决的问题，请使用软件许可选项在[Support Case Manager\(SCM\)](#)中打开支持案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处[提交](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。