

# 目录

[简介](#)  
[先决条件](#)  
[要求](#)  
[使用的组件](#)  
[规则](#)  
[恢复程序](#)  
[相关信息](#)

## 简介

本文解释聚合的基础设施视频安全设备的恢复或修程。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 恢复程序

这是逐步恢复过程：

1. 连接一外部USB驱动，并且启动有金牌服务CD的方框。
2. 登录作为有密码cledne的根。
3. 在提示符，请运行这些命令：

```
umount -f /dev/sda1      umount -f /dev/sda2      fsck.ext3 -f -yC 0
/dev/sda1      ==> It should take a few minutes.      fsck.ext3 -f -yC 0 /dev/sda2      ==> Will take
some time (an hour or two)
```
4. 当它完成时，请运行此命令：`reboot`
5. 方框启动重新启动。从方框取消USB CD电缆，并且让方框从本身启动。

## 相关信息

- [物理安全和建筑物系统](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)