

了解 1 端口 ISDN BRI S/T 租用线路 WIC (WIC-1B-S/T-LL)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[产品号](#)

[功能](#)

[平台支持](#)


[配置](#)

[相关信息](#)

简介

1 端口 ISDN BRI S/T 租用线路 WAN 接口卡 (WIC) (WIC-1B-S/T-LL) 专为 Cisco 1603 R 和 1604 R 路由器而设计。其目标用户为需要拨号 ISDN BRI 线路 (从 Cisco 1603 R 或 1604 R 路由器内置 ISDN 端口) 和 ISDN 租用线路 (从此 ISDN BRI 租用线路 WIC 插入 Cisco 1603 R 或 1604 R 路由器) 的这些用户。

下图显示 WIC-1B-S/T-LL。



先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

有关详细信息，请参阅[平台支持部分](#)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

产品号

WIC-1B-S/T-LL - 波尔特ISDN BRI S/T租用线路广域网接口卡

功能

下文列出了与 WIC-1B-S/T-LL 相关的功能。

- WIC-1B-S/T-LL 卡上 64 KBPS ISDN 租用线路支持仅在 B1 信道可用。
- Cisco 1603 R 和 1604 R 路由器支持该功能。
- 不支持 ISDN 拨号。
- 单个 B 信道 WIC (始终分配 B1 信道) 。
- **no isdn leased line bri <接口编号> 命令**将默认选中 64 k 租用线路模式。
- 不支持热交换，但是在电源接通时进行交换不会发生硬件损坏。

平台支持

下表详细列出了支持 WIC-1B-S/T-LL 的平台。

平台	Cisco 1600 (*)	Cisco 1700	Cisco 2600,2600XM	思科 3620,3640	Cisco 3631	Cisco 3660	Cisco 2691,3725,3745
Cisco IOS 软件支持	Cisco IOS 版本 11.2(9)P、11.3(3)T 和所有 12.x	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持

注意：仅 Cisco 1603、1603-R、1604 或 1604-R 版本支持该 WIC。自 Cisco IOS 版本 11.3(3)T 起，WIC-1B-S/T-LL 卡支持 128k 租用线路。

注意：提供的 Cisco IOS 软件版本通常是支持所讨论的平台、模块或功能所需的最低版本。请使

用 [Software Advisor](#) (仅限[注册](#)用户) 为您的网络设备选择适当的软件：为 Cisco IOS 和 CatOS 版本匹配软件功能，比较 IOS 版本或者找到哪种软件版本支持您的硬件。

[配置](#)

注意： WIC-1B-S/T-LL卡在 ISDN 租用线路模式下将自动配置，并且从不在拨号模式中运行。

有关配置 ISDN 租用线路的信息，请参阅以下文档：

- [配置 ISDN 特定信令](#)
- [对租用线路进行故障排除](#)

[相关信息](#)

- [Cisco 1601、Cisco 1604 与 Cisco 1605-R 内存结构的比较](#)
- [将 WAN 和语音接口卡连接到网络](#)
- [拨号和接入技术支持页](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)