

# ASA FAQ：透明模式ASA能配置，不用在网桥组的一个IP地址？

## 目录

### [简介](#)

[透明模式ASA能配置，不用在网桥组的一个IP地址？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文回答思科可适应安全工具(ASA)一个常见问题。

## 透明模式ASA能配置，不用在网桥组的IP地址？

必须配置不，透明模式ASA用每个Layer2网桥组的一个IP地址。

除使用IP以外从ASA发出的所有流量，ASA必须ARP或派出ICMP信息为了确定在哪个接口外面目的地MAC驻留(如果MAC地址不在ASA CAM表里)。没有有效IP地址分配到在IP子网和邻接设备一样的ASA，流量也许不能穿过透明ASA，因为ARP和ICMP过程不能完成。

## 相关信息

- [ASA FAQ：在多模的ASA，为什么接收大小是从2的无效允许范围到512错误消息的内存池，当我发出“url块URLmempool 10240”命令时？](#)
- [ASA FAQ：比并发连接最大能否配置更多静态NAT条目给的平台的？](#)
- [ASA 5500系列可适应安全工具FAQ](#)