

# ASA 8.0 : 如何更改 WebVPN 标题

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[更改 WebVPN 标题](#)

[更改标题](#)

[应用自定义项](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档说明如何更改 WebVPN 登录页和门户页上显示的标题。通过使用可采用基于 Web 的自定义编辑器编辑的自定义项，ASA 提供了一种几乎可以更改与 WebVPN 门户外观有关的所有内容的方法。在运行软件版本 8.0(2) 的 ASA 上使用 ASDM 6.0(2) 执行此配置。

有关在 ASA 版本 7.2 上使用 CLI 自定义 WebVPN 页的详细信息，请参阅[自定义 WebVPN 页](#)。

有关在 ASA 版本 8.0 中使用 CLI 自定义无客户端 SSL VPN (WebVPN) 页的详细信息，请参阅[自定义无客户端 SSL VPN 页](#)。

## 先决条件

本文档是有关在 ASA 上配置 WebVPN 的一组文档的一部分。

## 更改 WebVPN 标题

本部分提供有关如何更改 WebVPN 登录页和门户页上显示的标题的信息。


### 更改标题

完成以下步骤以上载并配置新标题：


1. 导航到 **Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization**。
2. 选择要编辑的自定义项或创建一个新项。**注意**：不建议您对默认自定义项进行重大更改。
3. 要更改浏览器窗口的标题，请替换 Logon Page > Browser Window (默认视图) 下 **Title** 字段中的文本。




4. 要更改登录前显示在页自身上的标题，请导航到 **Title Panel > Logon Page**，并替换 Text 字段中的文本。



5. 要更改登录后浏览器窗口的标题，请导航到 **Portal > Browser Window**，并在 Browser Window 字段中输入文本。



6. 要更改登录后显示在页自身上的标题，请导航到 **Portal > Title Panel**，并替换 Text 字段中的文本。



7. 单击右上角的 **Save**。

## 应用自定义项


必须确保将已配置的自定义项应用于正确的连接配置文件（隧道组），以便在登录页和门户页上显示新标题。除非用户使用 Group-URL 连接到 ASA，否则**必须将自定义项应用到 DefaultWEBVPNGroup**，才能在登录前显示新标题。此表显示了对于给定配置，必须应用自定义项的位置。此表后面的步骤显示如何在连接配置文件（隧道组）中配置自定义项。



	User login method		
	Login w/out Group Selection (use default)	Login w/ Group Selection	Group-URL
Customization visible on <b>Login Page</b>	DefaultWEBVPNGroup	DefaultWEBVPNGroup	User's Connection Profile (tunnel group)
Customization visible on <b>Portal Page</b>	DefaultWEBVPNGroup	User's Connection Profile (tunnel group)	User's Connection Profile (tunnel group)


完成以下步骤，以在连接配置文件（隧道组）中配置自定义项：

1. 导航到“Configuration”>“Remote Access VPN”>“Clientless SSL VPN Access”>“Connection Profiles”。
2. 选择 DefaultWEBVPNGroup（或您所需的组），然后单击 **Edit**。
3. 在左侧窗格中选择 **Advanced > Clientless SSL VPN**。
4. 验证是否已将您的自定义项选为 **Portal Page Customization**。



## 验证

导航到 ASA 的 WebVPN 登录页，验证标题是否已更改以及是否正确应用了自定义项。



## [故障排除](#)

如果未显示新标题，请确保已将自定义项应用到正确的连接配置文件（隧道组）。有关详细信息，请参阅[应用自定义项](#)。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)