

配置组角色映射使用在安全管理设备(SMA)的Radius类别属性

TAC

文档ID200258

已更新：十一月16，2015

贡献由Zack Shaikh Cisco TAC工程师。



[下载 pdf文档](#)



[打印](#)

[反馈](#)

相关产品

- [思科内容安全管理设备](#)

目录

[简介](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何配置组角色映射使用在安全管理设备(SMA)的Radius类别属性

要求

思科建议您有SMA和RADIUS配置基础知识。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- AsyncOS 7.2.x和以后
- 安全管理设备
- RADIUS服务器

问。使用在安全管理设备的Radius类别属性如何配置组角色映射？

A.在SMA的RADIUS验证允许管理员提供用户对Web图形用户界面(GUI)的访问SMA。另外，它提供

能力根据RADIUS类别属性映射不同的用户组，到不同的角色类似SMA的操作员。

配置组角色的步骤工作草图使用在SMA的Radius是如跟随：

从SMA GUI：

1. 导航对**系统管理> Users** (在管理设备选项卡下)
2. 单击**编辑全局设置**在**外部验证**下。
3. 在**组映射**下：字段：“RADIUS类别属性”。
4. 回车通信值“**IETF Attribute type 25 -类别属性**”从RADIUS服务器。
5. 从丢弃的回车**角色**下来禁止。
6. 提交并且做。

RADIUS服务器可以为根据用户组的许多属性配置。一旦用户通过Radius验证，SMA能检查组属性和分配另外角色映射。SMA将匹配在RADIUS服务器配置的RADIUS属性等级值(标准RADIUS属性#25)。

要配置在RADIUS服务器的类别属性，您会需要登陆到RADIUS服务器作为**管理员**。

例如：

- 考虑“**IETF Attribute type 25 -类别属性**”显示值‘用户的域Admin’有管理员权限的。
- 在RADIUS服务器上在SMA，在“**RADIUS类别属性**”类型域Admin下和在角色下类型管理员
- 您可以通过单击添加多‘**组映射**’行‘Add行’

注意：RADIUS服务器必须有配置的同班属性值。值区分大小写。

本文档是否是有用？[YesNo](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十一月16 2015

文档ID200258