

# 将链接的证书导入IEA/PostX设备

## 目录

[简介](#)

[步骤](#)

## 简介

本文档介绍如何将链接的证书导入IronPort加密设备(IEA)/PostX设备。

## 步骤

在您链接证书后，将此链接证书复制到IEA/PostX设备：