使用FDM配置安全防火墙威胁防御以将入侵事件发送到系统日志服务器

目录

问题

目标是配置安全防火墙威胁防御(FTD)，以通过思科安全防火墙设备管理器(FDM)将入侵事件发送到系统日志服务器。


环境

FTD版本7.7.10，由FDM管理。此过程也适用于其他版本。


分辨率

使用步骤配置FTD以通过FDM将入侵事件发送到系统日志服务器。


步骤1.在FDM GUI中，导航到“策略”(Policies)选项卡。




步骤2.单击Intrusion选项卡。




步骤3.点击Settings按钮。



第4步：在Send Intrusion Events to Syslog Servers部分中，点击加号(+)按钮。



步骤5.选择系统日志服务器对象，然后点击OK。



步骤 6：将配置更改部署到防火墙。

原因

要配置要发送到系统日志服务器的入侵事件，请在入侵策略设置中选择系统日志服务器。

相关内容

思科安全防火墙设备管理器配置指南

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。