

# SNMP的配置在SSL设备的

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[需求](#)

[配置](#)

## 简介

您能启用在SSL设备的简单网络管理协议(SNMP)。SSL设备型号1500，2000年和8200支持标准SNMP MIB2表，并且使用协议的SNMP v2c版本。本文提供您步骤启用在SSL设备的SNMP。

## 先决条件

### 使用的组件

以下组件在本文使用了：

- SSL设备1500，2000，8200
- 软件版本3.6或更加极大

### 需求

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 配置

使用设备的网页用户界面，您能配置在SSL设备的SNMP。这些步骤包括：

1. 导航对平台管理菜单并且选择**管理网络**。

**Note:**平台管理菜单显示SSL设备主机名。在本例中，它是cisco。

2. 点击**铅笔图标**编辑设置。**编辑管理网络**窗口出现。

3. 填写适当的域，启用SNMP并且配置SNMP参数适当地您的SNMP管理系统的。单击 **Ok**。

4. 应用平台配置更改。