

如何能验证什么固件版本我的磁盘运行？

Contents

问题

如何能验证什么固件版本我的磁盘运行？

症状： 在WSA ‘*诊断- >袭击*’不工作。

环境： Cisco Web安全工具(WSA) , AsyncOS的所有版本

请使用CLI命令‘ipcheck’在WSA检查您的磁盘固件。此should命令显示在WSA使用的磁盘的固件版本。

如果看到：*磁盘x : 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (的BP00关键)*您必须升级您的固件。

如果看到包含“*BP05*,”然后磁盘的字符串已经运行被修补的固件。没有需要进一步动作。