

如何验证我的磁盘运行的固件版本？

目录

问题

如何验证我的磁盘运行的固件版本？

症状： 在WSA的“*diagnostic -> raid*”上不起作用。

环境： 思科网络安全设备(WSA)，所有AsyncOS版本

在WSA上使用CLI命令“ipcheck”检查磁盘固件。此命令应显示WSA上使用的磁盘的固件版本。

如果您看到：**磁盘x:136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00是关键)** 必须升级固件。

如果看到包含“BP05”的字符串，则磁盘已运行已修补的固件。无需进一步操作。